

BaByliss



Fabriqué en Chine
Made in China



FRANÇAIS

C457E

Consultez au préalable les consignes de sécurité.

AVERTISSEMENT
! Veuillez à ce que la surface chaude de l'appareil n'entre pas en contact direct avec la peau, en particulier les yeux, les oreilles, le visage et le cou.
AVERTISSEMENT
! Ne touchez pas le tube chauffant ou les pièces métalliques de l'appareil lorsqu'elles sont chaudes.

Commande d'activation de l'interrupteur
IMPORTANT! Cet appareil est doté d'une commande d'activation retardée. Immédiatement après avoir allumé l'appareil, vous pouvez ajuster les réglages de température. Après 5 secondes de mise en marche de l'appareil, les boutons de température se verrouillent automatiquement. Pour modifier les réglages de température, maintenez le bouton «+/-» enfoncé pendant 1 à 2 secondes. Cela désactivera le mode verrouillage et permettra de modifier les réglages. Pour étendre l'appareil alors qu'il est en mode verrouillage, maintenez le bouton marqué 🕒 enfoncé jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

• Assurez-vous d'avoir les cheveux secs et peignez-les pour éliminer tout nœud. Séparez vos cheveux en mèches. Ils sont maintenant prêts à être coiffés.

- Maintenez le bouton 🕒 enfoncé pendant 1 à 2 secondes pour allumer l'appareil. L'affichage numérique se met à clignoter et l'appareil commence automatiquement à chauffer.
- Appuyez sur le bouton « +/- » pour sélectionner le réglage de température adapté à votre type de cheveux. L'affichage numérique clignote jusqu'au moment où la température sélectionnée est atteinte. Une fois la température atteinte, l'affichage numérique s'allume en continu.

Précisions : Les réglages de température de l'appareil se verrouillent automatiquement après 5 secondes. (Voir Commande d'activation de l'interrupteur).

Précisions : Avant de procéder au coiffage, veillez à porter le gant de protection contre la chaleur universel sur la main qui enroule les cheveux autour du tube.

- Prenez une mèche de cheveux, en commençant à 5 cm du cuir chevelu, et placez l'appareil à côté de la mèche de cheveux, en vous assurant que l'extrémité de l'appareil est dirigée vers le bas, dans la direction de l'épaule.
- Commencez à enrouler les cheveux autour de la partie supérieure du tube la plus proche de la poignée. Continuez à enrouler les cheveux le long du tube jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cheveux à enrouler autour.
- Maintenez l'extrémité de la mèche de cheveux en place pendant 5 à 8 secondes selon le type de cheveux. Ensuite, déroulez ou relâchez la mèche de cheveux et retirez l'appareil.
- Laissez refroidir la boucle avant de la coiffer.
- Répétez l'opération pour chaque mèche de cheveux.
- Après utilisation, maintenez le bouton 🕒 enfoncé pendant 1 à 2 secondes pour éteindre l'appareil et débrancher-le.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

Réglages de température

Si vous avez des cheveux délicats, fins, décolorés ou colorés, utilisez les réglages de température plus bas. Pour des cheveux plus épais, utilisez les réglages de température plus élevés. On conseille de toujours effectuer un test lors de la première utilisation pour s'assurer d'utiliser la température correcte sur le type de cheveux. Commencez par le réglage le plus bas, puis augmentez la température jusqu'à l'obtention du résultat souhaité.

Vous disposez de 6 réglages de température au choix entre : 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C et 210 °C.

Arrêt automatique

Cet appareil a une fonction d'arrêt automatique pour plus de sécurité. Si l'appareil reste allumé en continu pendant plus de 60 minutes, il s'éteindra automatiquement. Si vous souhaitez continuer à utiliser l'appareil au-delà de ce temps, il vous suffit de maintenir le bouton 🕒 enfoncé pendant 1 à 2 secondes pour remettre l'appareil en marche.

Tapis thermorésistant

L'appareil est fourni avec un tapis thermorésistant à utiliser pendant et après le coiffage. En cours d'utilisation, ne posez jamais l'appareil sur une surface sensible à la chaleur, même quand vous utilisez le tapis thermorésistant fourni. Après utilisation, éteignez et débranchez l'appareil. Enroulez immédiatement l'appareil dans le tapis thermorésistant froid et laissez-le refroidir complètement. Laissez-le hors de portée des enfants, car il restera très chaud encore pendant plusieurs minutes.

Gant de protection contre la chaleur
IMPORTANT! Gant de protection pour protéger les doigts en cas de contact avec le tube chauffant lorsque vous enroulez les mèches de cheveux autour de celui-ci. Veuillez noter que le gant de protection est uniquement conçu pour assurer une protection en cas de contact bref. Un contact prolongé avec la surface brûlante entraîne une gêne.

- NETTOYAGE ET ENTRETIEN**
- Pour garder votre appareil dans le meilleur état possible, veuillez respecter les consignes ci-dessous :
- N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil ;
- laissez-le plutôt sur le côté de l'appareil, grossièrement enroulé.
- N'utilisez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Débranchez-le toujours après utilisation.

ENGLISH

C457E

Read the safety instructions first.

WARNING! Take care to avoid the hot surface of the appliance coming into direct contact with the skin, in particular the eyes, ears, ore, gezhicht en nek.
WARNING! Do not touch the hot barrel or metal parts of the appliance whilst hot.

Switch Activation Control
IMPORTANT! This appliance features delayed activation control. Immediately after turning the appliance on, you are able to adjust the appliance settings. After 5 seconds of the appliance being on, the temperature buttons will automatically lock. To adjust the heat settings, hold down the "+/-" button for 1-2 seconds. This will deactivate the lock mode and allow the settings to be changed. To turn off the appliance whilst in lock mode, hold down the button marked 🕒 until the appliance switches off.

HOW TO USE

- Ensure the hair is dry and combed through to remove any tangles. Divide the hair into sections ready for styling.
- Press and hold the button marked 🕒 for 1-2 seconds to turn the appliance on. The digital display will start flashing and the appliance will automatically start heating up.
- Press the "+/-" button to select a heat setting suitable for your hair type. The digital display will flash until the desired heat setting has been reached. Once the temperature has been reached, the digital display will remain solid in colour.
- Please note**: The appliance temperature settings will lock automatically after 5 seconds. (See Switch Activation Control).
- Please note**: Before styling, make sure the universal heat glove is worn on the hand which is wrapping the hair around the barrel.
- Take a section of hair, starting 2 inches from the scalp and place the appliance next to the hair section, ensuring the end of the appliance is pointing down towards the shoulder.
- Start winding the hair around the top part of the barrel closest to the handle. Keep winding the hair down the length of the barrel until there is no more hair to wrap around.
- Hold the end of the hair in place for 5-8 seconds depending on your hair type. Then unwind or release the section of hair and pull the appliance away.
- Allow the curl to cool before styling.
- Repeat for each section of hair.
- After use, press and hold the 🕒 button for 1-2 seconds to switch off and unplug the appliance.
- Allow the appliance to cool before storing away.

Heat Settings

If you have delicate, fine, bleached or coloured hair, use the lower heat settings. For thicker hair, use the higher heat settings. It is suggested to always complete a test on initial use to ensure the correct temperature is used on the hair type. Start on the lowest setting and increase the temperature until the desired result is achieved.

There are 6 temperature settings to select from; 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C and 210°C.

Auto Shut Off

This appliance has an automatic shut off feature for added safety. If the appliance is switched on for more than 60 minutes continuously, it will automatically switch off. If you wish to continue using the appliance after this time, simply press and hold the 🕒 button for 1-2 seconds to turn the power on again.

Heat Mat

The appliance comes with a heat mat for use during and after styling. During use, do not place the appliance on any heat sensitive surface, even when using the heat mat provided. After use, switch off and unplug the appliance. Immediately wrap the appliance in the heat mat provided and allow to fully cool down. Continue to keep it out of reach of children, as it will remain hot for several minutes.

Heat Protective Glove

IMPORTANT! A universal heat protective glove has been supplied to help protect the hand from temporary contact with the barrel when wrapping the hair around the appliance. Please note the heat protective glove is only designed to give initial contact protection. Discomfort will be caused with prolonged contact with the hot surface.

CLEANING & MAINTENANCE

- To help keep your appliance in the best possible condition, please follow the steps below:
- Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance.
- Do not use the appliance at a stretch from the power point.
- Always unplug after use.

DEUTSCH

C457E

Lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise.

WARNUNG! Achten Sie darauf, dass die heiÙe Gerateoberflache nicht in direkten Kontakt mit der Haut, insbesondere den Augen, den Ohren, dem Gesicht und dem Hals kommt.
WARNUNG! Beruhren Sie weder den HeiÙstab noch die Metallteile des Gerats, solange diese heiÙ sind.

Schalterbetatigungskontrolle
WICHTIG! Dieses Gerat verfugt ber eine verzgerte Betatigungskontrolle. Unmittelbar nach dem Einschalten des Gerats knnen Sie die Temperaturereinstellungen vornehmen. Wenn das Gerat 5 Sekunden eingeschaltet ist, werden die Temperaturstufen automatisch gesperrt. Um die Temperaturstufen anzupassen, halten Sie die Taste „+/-“ 1-2 Sekunden lang gedrckt. Dadurch wird der Spermodus deaktiviert und die Einstellungen knnen geandert werden. Um das Gerat im Spermodus auszuschalten, halten Sie die mit 🕒 gekennzeichnete Taste gedrckt, bis sich das Gerat ausschaltet.

GEBRUCHSANLEITUNG

- Vergewachsen Sie sich, dass das Haar trocken ist und kammen Sie es durch, um es zu entwirren. Teilen Sie das Haar in Haarpartien zum Stylen ab.
- Drcken Sie die mit 🕒 gekennzeichnete Taste 1-2 Sekunden lang, um das Gerat einzuschalten. Die Digitalanzeige beginnt zu blinken und das Gerat beginnt automatisch mit dem Aufheizen.
- Drcken Sie die Taste „+/-“, um eine fr Ihren HaarTyp geeignete Temperatureinstellung auszuwahlen. Die Digitalanzeige blinkt so lange, bis die gewnschte Temperatur erreicht wurde. Sobald die Temperatur erreicht wurde, leuchtet die Digitalanzeige dauerhaft.
- Hinweis:** Die Temperatureinstellungen werden nach 5 Sekunden automatisch gesperrt (siehe Schalterbetatigungskontrolle).
- Hinweis:** Vergewissern Sie sich vor dem Stylen, dass der universelle Hitzeschutzhandschuh an der Hand getragen wird, die das Haar um den HeiÙstab legt.
- Nehmen Sie ca. 5 cm von der Kopfhaut entfernt beginnend eine Strahnle und setzen Sie das Gerat nahe der Strahne an. Achten Sie dabei darauf, dass das Ende des Gerats nach unten zur Schulter zeigt.
- Beginnen Sie das Haar um den oberen Teil des HeiÙstabs mglichst nahe am Griff zu wickeln. Wickeln Sie das Haar entlang des HeiÙstabs, bis Sie das gesamte Haar um den Stab gewickelt haben.
- Halten Sie das Ende der Strahne je nach HaarTyp 5-8 Sekunden lang so fest. Wickeln Sie dann die Strahne ab oder lsen Sie sie und ziehen Sie das Gerat weg.
- Laat de krul afkoelen voordat u gaat stylen.
- Herhaal dit voor elke streng haar.
- Lassen Sie die Locke vor dem Stylen auskhlen.
- Fr jede Haarstrahne wiederholen.
- Drcken Sie zum Ausschalten nach Gebrauch die Taste 🕒 1-2 Sekunden lang und ziehen Sie den Netzstecker.
- Lassen Sie das Gerat vor dem Verstauen auskhlen.

Temperaturstufen
Wenn Sie empfindliches, feines, aufgehelltes oder coloriertes Haar haben, verwenden Sie bitte die niedrigere Temperatureinstellung. Fr dickeres Haar verwenden Sie die hhere Temperatureinstellung. Es wird empfohlen, bei der ersten Anwendung immer einen Test durchzufhren, um sicherzustellen, dass die fr den HaarTyp passende Temperatur verwendet wird. Beginnen Sie mit der niedrigsten Einstellung und erhhen Sie die Temperatur, bis Sie das gewnschte Ergebnis erreicht haben.

U kunt uit zes temperatuurinstellingen kiezen: 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C en 210 °C.

Automatische uitschakeling

Dit apparaat heeft een automatische uitschakelfunctie voor extra veiligheid. Als het apparaat gedurende meer dan 60 minuten continu is ingeschakeld, schakelt het zichzelf automatisch uit. Wil t u hierna het apparaat blijven gebruiken, druk dan 1-2 seconden op de 🕒-knop om het weer in te schakelen.

Warmtemat

Het apparaat wordt geleverd met een warmtemat voor gebruik tijdens en na het stylen. Zet het apparaat tijdens het gebruik niet op een hittegevoelige ondergrond, ook niet als u de meegeleverde warmtemat gebruikt. Schakel het apparaat na gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact. Wickel het apparaat onmiddellijk in de meegeleverde warmtemat en laat het volledig afkoelen. Hou het apparaat steeds buiten bereik van kinderen aangezien het nog een aantal minuten warm zal blijven.

Hitzeschutzmatte

Dem Gerat liegt eine Hitzeschutzmatte fr den Einsatz wahrend und nach dem Styling bei. Legen Sie das Gerat wahrend des Betriebs nicht auf eine hitzeempfindliche Oberflache, auch dann nicht, wenn Sie die mitgelieferte Hitzeschutzmatte verwenden. Nach dem Gebrauch das Gerat ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Wickeln Sie das Gerat sofort in die mitgelieferte Hitzeschutzmatte und lassen Sie es abkhlen. Bewahren Sie es weiterhin auÙerhalb der Reichweite von Kindern auf, da es noch einige Minuten heiß bleibt.

Hitzeschutzhandschuh

WICHTIG! Im Lieferumfang ist ein universeller Hitzeschutzhandschuh enthalten, der die Hand beim Wickeln der Haare um das Gerat vor einem kurzzeitigen Kontakt mit dem Stab schtzt. Bitte beachten Sie, dass der Hitzeschutzhandschuh nur als Schutz fr den kurzen Kontakt konzipiert wurde. Ein langerer Kontakt mit der heiÙen Oberflache verursacht Beschwerden.

REINIGUNG & PFLEGE

- Um Ihr Gerat in einem mglichst guten Zustand zu erhalten, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:
 - Das Kabel nicht um das Gerat wickeln, sondern locker neben dem Gerat aufrhlen.
 - Ziehen Sie beim Gebrauch des Gerats nicht am Netzkabel.
 - Nach dem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose ziehen.

NEDERLANDS

C457E

Lees eerst de veiligheidsinstructies.

WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat het hete oppervlak van het apparaat niet in direct contact komt met de huid, met name ogen, oren, gezicht en nek.
WAARSCHUWING! Raak de hete staaf en metalen onderdelen niet aan wanneer het apparaat warm is.

Temperatuurverrgendeling
BELANGRIJK! Dit apparaat is voorzien van automatische temperatuurverrgendeling. Direct na het inschakelen van het apparaat kunt u de temperatuur aanpassen. Zodra het apparaat 5 seconden aanstaat, worden de temperatuurknoppen automatisch verrgendeld. Druk om de temperatuur aan te passen 1-2 seconden op de „+/-“-knop. Hierdoor wordt de verrgendeling opgeheven en kan de temperatuur weer worden aangepast. Houd om het apparaat in de verrgendeldeodus uit te schakelen, de knop 🕒 ingedrukt tot het apparaat zichzelf uitschakelt.

INSTRUCTIES

- Zorg dat het haar droog is en kam het goed door om eventuele klitten te verwijderen. Verdeel het haar in strenge voordat u het gaat stylen.
- Zet het apparaat aan door 1-2 seconden op de knop 🕒 te drukken. Het digitale display begint te knippen en het apparaat warmt automatisch op.
- Druk op „+/-“ om een geschikte warme-instelling voor uw haartype te kiezen. Het digitale display knippert totdat de gewenste warme-instelling is bereikt. Zodra de temperatuur is bereikt, blijft het digitale display ononderbroken branden.
- Let op:** Na 5 seconden worden de temperatuurinstellingen van het apparaat automatisch verrgendeld. (Zie Temperatuurverrgendeling).
- Let op:** Draag tijdens het stylen altijd de universele hittebeschermende handschoen om de hand te beschermen waarmee u het haar rond de staaf wikkelt.
- Neem een streng haar en houd het apparaat op 5 cm van de hoofdhuid naast de lok, met het uiteinde van het apparaat omlaag, richting de schouder.
- Begin het haar rond het bovenste deel van de staaf te wikkelen die zich het dichtst bij de handgreep bevindt. Blijf het haar over de lengte rond de staaf wikkelen, tot het einde van de lok is bereikt.
- Hoort het uiteinde van het haar 5-8 seconden vast, afhankelijk van uw haartype. Wickel of maak de haarlok los en trek het apparaat weg.
- Laat de krul afkoelen voordat u gaat stylen.
- Herhaal dit voor elke streng haar.
- Lassen Sie die Locke vor dem Stylen auskhlen.
- Fr jede Haarstrahne wiederholen.
- Drcken Sie zum Ausschalten nach Gebrauch die Taste 🕒 1-2 Sekunden lang und ziehen Sie den Netzstecker.
- Lassen Sie das Gerat vor dem Verstauen auskhlen.

Temperatuurinstellingen

Als u delicaat, fijn, gebleekt of gekleurd haar hebt, gebruik dan de lagere temperatuur. Als u dikker haar hebt, kunt u de hogere temperatuur gebruiken. Het wordt aanbevolen om altijd eerst een test te doen voor het eerste gebruik om te controleren of de juiste temperatuur voor het haartype wordt gebruikt. Begin met de laagste instelling en verhoog de temperatuur tot het gewenste resultaat wordt bereikt.

U kunt uit zes temperatuurinstellingen kiezen: 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C en 210 °C.

Automatische uitschakeling

Dit apparaat heeft een automatische uitschakelfunctie voor extra veiligheid. Als het apparaat gedurende meer dan 60 minuten continu is ingeschakeld, schakelt het zichzelf automatisch uit. Wil t u hierna het apparaat blijven gebruiken, druk dan 1-2 seconden op de 🕒-knop om het weer in te schakelen.

Warmtemat

Het apparaat wordt geleverd met een warmtemat voor gebruik tijdens en na het stylen. Zet het apparaat tijdens het gebruik niet op een hittegevoelige ondergrond, ook niet als u de meegeleverde warmtemat gebruikt. Schakel het apparaat na gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact. Wickel het apparaat onmiddellijk in de meegeleverde warmtemat en laat het volledig afkoelen. Hou het apparaat steeds buiten bereik van kinderen aangezien het nog een aantal minuten warm zal blijven.

Hitzeschutzmatte

Dem Gerat liegt eine Hitzeschutzmatte fr den Einsatz wahrend und nach dem Styling bei. Legen Sie das Gerat wahrend des Betriebs nicht auf eine hitzeempfindliche Oberflache, auch dann nicht, wenn Sie die mitgelieferte Hitzeschutzmatte verwenden. Nach dem Gebrauch das Gerat ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Wickeln Sie das Gerat sofort in die mitgelieferte Hitzeschutzmatte und lassen Sie es abkhlen. Bewahren Sie es weiterhin auÙerhalb der Reichweite von Kindern auf, da es noch einige Minuten heiß bleibt.

Hitzeschutzhandschuh

WICHTIG! Im Lieferumfang ist ein universeller Hitzeschutzhandschuh enthalten, der die Hand beim Wickeln der Haare um das Gerat vor einem kurzzeitigen Kontakt mit dem Stab schtzt. Bitte beachten Sie, dass der Hitzeschutzhandschuh nur als Schutz fr den kurzen Kontakt konzipiert wurde. Ein langerer Kontakt mit der heiÙen Oberflache verursacht Beschwerden.

REINIGUNG & PFLEGE

- Um Ihr Gerat in einem mglichst guten Zustand zu erhalten, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:
 - Das Kabel nicht um das Gerat wickeln, sondern locker neben dem Gerat aufrhlen.
 - Ziehen Sie beim Gebrauch des Gerats nicht am Netzkabel.
 - Nach dem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose ziehen.

ITALIANO

C457E

Leggere prima le istruzioni di sicurezza.

ATTENZIONE! Prestare attenzione per evitare che la superficie calda dell'apparecchio entri in diretto contatto con la pelle, in particolare con occhi, orecchie, viso e collo.
ATTENZIONE! Non toccare i ferri o le parti metalliche dell'apparecchio quando  caldo.

Controllo di attivazione interruttore
IMPORTANTE! L'apparecchio  dotato di controllo di attivazione ritardato. Subito dopo l'accensione,  possibile regolare le impostazioni di temperatura. Dopo 5 secondi di accensione dell'apparecchio, i pulsanti della temperatura si bloccheranno automaticamente. Per regolare le impostazioni di temperatura, tenere premuto il pulsante „+/-“ per 1-2 secondi, disattivando cos la modalit di blocco e consentendo la modifica delle impostazioni. Per spegnere l'apparecchio in modalit di blocco, tenere premuto il pulsante 🕒 fino allo spegnimento dell'apparecchio.

UTILIZZO

- Accertare che i capelli siano asciutti e pettinati per rimuovere eventuali nodi. Dividere i capelli in ciocche pronte per l'acconciatura.
- Per accendere l'apparecchio, premere e tenere premuto il pulsante 🕒 per 1-2 secondi. Il display digitale inizier a lampeggiare e l'apparecchio a riscaldarsi automaticamente.
- Premere il pulsante „+/-“ per selezionare un'impostazione di temperatura idonea al proprio tipo di capello. Il display digitale lampegger fino al raggiungimento della temperatura selezionata. Una volta raggiunta la temperatura, il display digitale rimarr fissa.
- N.B.:** le impostazioni di temperatura dell'apparecchio si bloccheranno automaticamente dopo 5 secondi. (Controllo di attivazione interruttore).
- N.B.:** prima di procedere con l'acconciatura, indossare il guanto tecnico universale sulla mano che arrotola le ciocche attorno al ferro.
- Prendere una ciocca di capelli, partendo circa 5 cm sopra il cuoio capelluto, e posizionarsi l'apparecchio accanto, in modo che l'estremit dell'apparecchio sia rivolta verso il basso verso la spalla.
- Iniziare ad arrotolare la ciocca attorno alla parte superiore del ferro pi vicina all'imprugnatura. Continuare ad arrotolare i capelli sulla lunghezza del ferro fino a esaurimento.
- Tenere in posa l'estremit della ciocca per 5-8 secondi in funzione del tipo di capello. Quindi srotolare o lasciare la ciocca di capelli e allontanare l'apparecchio.
- Lasciare raffreddare i ricci prima di procedere con l'acconciatura.
- Ripetere per ogni ciocca di capelli.
- Dopo l'utilizzo, premere e tenere premuto il pulsante 🕒 per 1-2 secondi per spegnere e scollegare l'apparecchio.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di ripirlo.

Impostazioni di temperatura

Per capelli delicati, fini, decolorati o colorati, utilizzare l'impostazione di temperatura ridotta. Per capelli pi spessi, utilizzare l'impostazione di temperatura maggiore. All'inizio, si consiglia di effettuare sempre un test sull'uso per assicurarsi che in base al proprio tipo di capelli venga utilizzata la temperatura corretta. Iniziare con l'impostazione pi bassa e aumentare la temperatura fino al raggiungimento del risultato desiderato.

Le impostazioni di temperatura selezionabili sono 6, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C e 210 °C.

Spegnimento automatico

Questo apparecchio ha una funzione di spegnimento automatico per una maggiore sicurezza. Se l'apparecchio viene usato per pi di 60 minuti consecutivi, si spegner automaticamente. Se si desidera continuare a utilizzare l'apparecchio dopo tale periodo di tempo,  sufficiente premere e tenere premuto il pulsante 🕒 per 1-2 secondi per riaccendere l'apparecchio.

Involucro tecnico

L'apparecchio viene fornito con un involucro tecnico da usare durante e dopo l'acconciatura. Non posizionare l'apparecchio su superfici sensibili al calore anche quando si usa l'involucro tecnico in dotazione. Dopo l'uso, spegnere e scollegare l'apparecchio. Avvolgere immediatamente l'apparecchio nell'involucro tecnico in dotazione e lasciare raffreddare completamente. Continuare a tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini in quanto rimarr caldo per diversi minuti.

Guanto di protezione tecnica

IMPORTANTE!  stato fornito un guanto di protezione tecnica per proteggere la mano dal contatto temporaneo con il ferro durante l'avvolgimento dei capelli sull'apparecchio. Si osservi che il guanto di protezione tecnica  stato progettato esclusivamente per fornire una protezione iniziale dal contatto. L'uso prolungato a contatto con superfici roventi provoca ustioni.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Per mantenere l'apparecchio nelle migliori condizioni possibili, procedere come segue:
 - Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio, ma avvolgerlo senza stringere troppo nella parte laterale dell'apparecchio.
 - Non utilizzare l'apparecchio a troppa distanza dalla presa di corrente.
 - Scollegare sempre la spina dopo l'uso.

ESPAOL

C457E

Lea primeramente las instrucciones de seguridad.

¡ADVERTENCIA! Evite que la superficie caliente del aparato entre en contacto directo con la piel, especialmente con los ojos, los oídos, el rostro y el cuello.
¡ADVERTENCIA! No toque los cilindros calientes ni las piezas de metal del aparato mientras est caliente.

Control de activacin mediante interruptor
¡IMPORTANTE! Este aparato cuenta con un control de activacin retardada. Inmediatamente despus de haber encendido el aparato, podr ajustar la temperatura. Al cabo de 5 segundos de estar encendido, se bloquearn automticamente los botones de temperatura. Para ajustar la temperatura, mantenga pulsado el botn «+/-» durante 1 o 2 segundos. Esto desactivar el modo de bloqueo y permitir cambiar los ajustes. Para apagar el aparato mientras est en el modo de bloqueo, mantenga pulsado el botn identificado con 🕒 hasta que se apague.

MODO DE EMPLEO

- Asegurese de que el cabello est seco y cepillado para eliminar cualquier enredo. Separe el cabello en secciones listas para el peinado.
- Mantenga pulsado el botn identificado con 🕒 durante 1 o 2 segundos para encender el aparato. La pantalla digital comenzar a parpadear y el aparato comenzar automticamente a calentarse.
- Pulse el botn «+/-» para seleccionar un ajuste de temperatura adecuado para su tipo de cabello. La pantalla digital parpadear hasta que se haya alcanzado la temperatura deseada. Una vez alcanzada la temperatura, la pantalla digital permanecer de un color fijo.
- Tenga en cuenta que:** Los ajustes de temperatura del aparato se bloquearn automticamente al cabo de 5 segundos (consulte el apartado «Control de activacin mediante interruptor»).
- Tenga en cuenta que:** Antes de comenzar a peinar, debe asegurarse de llevar puesto el guante trmico universal en la mano que envuelva el cabello alrededor del cilindro.
- Tome una seccin de cabello —a unos cinco centmetros del cuero cabelludo— y coloque el aparato prximo a dicha seccin de cabello, asegurndose de que el extremo del aparato apunte hacia el hombro.
- Comience a enrollar el cabello alrededor del extremo del cilindro ms cercano al mango. Sin enrollarlo el cabello a lo largo de toda la longitud del cilindro hasta haberlo enrollado todo.
- Sujete el extremo de la seccin de cabello durante 5-8 segundos, dependiendo de su tipo de cabello. Luego, desenrolle o suelte la seccin de cabello y retire el aparato.
- Deje que el rizo se enfrie antes de peinarlo.
- Repita en cada una de las secciones de cabello.
- Aps a utilizacin, presione sem soltar o botn 🕒 durante 1-2 segundos para apagarlo y, luego, desenchfelo.
- Deje lo aparelho enfriar antes de guardarlo.

Ajustes de calor

Si tiene el cabello delicado, fino, decolorado o teido, use el ajuste de temperatura ms bajo. Para cabello grueso, use el ajuste de temperatura ms alto. Se recomienda realizar siempre una prueba completa al usar el aparato por primera vez para garantizar la eleccin de la temperatura correcta en funcin del tipo de cabello. Comience con el ajuste ms bajo y aumente la temperatura hasta obtener el resultado deseado.

Hay 6 ajustes de temperatura entre los que elegir: 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C y 210 °C.

Apagado automtico

Este aparato cuenta con una funcin de apagado automtico para una mayor seguridad. El aparato se apagar automticamente tras 60 minutos de estar encendido ininterumpidamente. Si desea seguir usando el aparato al cabo de ese periodo, simplemente mantenga pulsado el botn 🕒 durante 1 o 2 segundos para volver a encenderlo.

Funda trmica

El aparato viene con una funda trmica para usar durante y despus del peinado. Durante su uso, no coloque el aparato sobre superficies sensibles al calor, incluso cuando se use la funda trmica suministrada. Tras usar el aparato, apguelo y desenchfelo. Envuelva inmediatamente el aparato en la funda trmica suministrada y deje que se enfrie por completo. Mantngalo alejado del alcance de los ni

