



2165CE-C51d

Fabriqué en Chine
Made in ChinaBABYLISS SARL
99 Avenue Aristide Briand
92120 Montrouge

France

FRANÇAIS	ENGLISH	DEUTSCH	NEDERLANDS	ITALIANO	ESPAÑOL	PORTUGUÊS	DANSK																																															
2165CE	2165CE	2165CE	2165CE	2165CE	2165CE	2165CE	2165CE																																															
<p>Consultez au préalable les consignes de sécurité.</p> <p>INSTRUCTIONS D'UTILISATION</p> <p>Avertissement : Veillez à ce que la surface chaude de l'appareil n'entre pas en contact direct avec la peau, en particulier les oreilles, les yeux, le visage et le cou.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous d'avoir les cheveux secs et peignez-les pour éliminer tout nœud. Séparez vos cheveux en mèches. Ils sont maintenant prêts à être coiffés. Appuyez sur le bouton « I » de mise en marche ; les deux voyants rouge et vert clignotent. Rotate the temperature dial to select a heat setting suitable for your hair type. The green and red lights will flash until the selected temperature setting has been reached. Once the temperature has been reached, the green light will remain solid in colour. Insert a section of hair between the crimping plates and position over the area of where the style should start. Place the plates firmly together and hold for 5-8 seconds depending on your hair type. Resserrez fermement les plaques et maintenez-les durant 5 à 8 secondes selon votre type de cheveux. Libérez les cheveux de l'appareil et répétez l'opération autant de fois que nécessaire. Laissez refroidir les cheveux avant de les coiffer. Après utilisation, appuyez sur le bouton « 0 » pour éteindre l'appareil et débranchez-le. Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger. <p>Heat Settings</p> <p>If you have delicate, fine, bleached or coloured hair, use the lower heat settings. For thicker hair, use the higher heat settings. It is suggested to always complete a test on initial use to ensure the correct temperature is used on the hair type. Start on the lowest setting and increase the temperature until the desired result is achieved.</p> <p>Below is a guide of the temperature settings:</p> <table> <tr><td>Min - 2 = 120°C - 130°C</td></tr> <tr><td>2 - 4 = 130°C - 150°C</td></tr> <tr><td>4 - 6 = 150°C - 170°C</td></tr> <tr><td>6 - 8 = 170°C - 190°C</td></tr> <tr><td>8 - Max = 190°C - 210°C</td></tr> </table> <p>Réglages de température</p> <p>Si vous avez des cheveux délicats, fins, décolorés ou colorés, utilisez les réglages de température plus bas. Pour des cheveux plus épais, utilisez les réglages de température plus élevés. On conseille de toujours effectuer un test lors de la première utilisation pour s'assurer d'utiliser la température correcte sur le type de cheveux. Commencez par le réglage le plus bas, puis augmentez la température jusqu'à obtention du résultat souhaité.</p> <p>Voici un guide des réglages de température :</p> <table> <tr><td>Min - 2 = 120°C - 130°C</td></tr> <tr><td>2 - 4 = 130°C - 150°C</td></tr> <tr><td>4 - 6 = 150°C - 170°C</td></tr> <tr><td>6 - 8 = 170°C - 190°C</td></tr> <tr><td>8 - Max = 190°C - 210°C</td></tr> </table> <p>Arrêt automatique</p> <p>Cet appareil dispose d'une fonction d'arrêt automatique pour plus de sécurité. Si l'appareil reste allumé en continu pendant plus de 72 minutes, il s'éteindra automatiquement. Si vous souhaitez continuer à utiliser l'appareil au-delà de ce temps, il vous suffit d'appuyer sur l'interrupteur « I » pour remettre l'appareil en marche.</p> <p>NETTOYAGE ET ENTRETIEN</p> <p>Pour garder votre appareil dans le meilleur état possible, veuillez respecter les consignes ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil ; laissez-le plutôt sur le côté de l'appareil, grossièrement enroulé. N'utilisez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Débranchez-le toujours après utilisation. 	Min - 2 = 120°C - 130°C	2 - 4 = 130°C - 150°C	4 - 6 = 150°C - 170°C	6 - 8 = 170°C - 190°C	8 - Max = 190°C - 210°C	Min - 2 = 120°C - 130°C	2 - 4 = 130°C - 150°C	4 - 6 = 150°C - 170°C	6 - 8 = 170°C - 190°C	8 - Max = 190°C - 210°C	<p>Read the safety instructions first.</p> <p>HOW TO USE</p> <p>Warning: Take care to avoid the hot surface of the appliance coming into direct contact with the skin, in particular the ears, eyes, face and neck.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ensure the hair is dry and combed through to remove any tangles. Divide the hair into sections ready for styling. Press the button marked 'I' to switch on and both red and green lights will flash. Rotate the temperature dial to select a heat setting suitable for your hair type. The green and red lights will flash until the selected temperature setting has been reached. Once the temperature has been reached, the green light will remain solid in colour. Insert a section of hair between the crimping plates and position over the area of where the style should start. Place the plates firmly together and hold for 5-8 seconds depending on your hair type. Resserrez fermement les plaques et maintenez-les durant 5 à 8 secondes selon votre type de cheveux. Libérez les cheveux de l'appareil et répétez l'opération autant de fois que nécessaire. Laissez refroidir les cheveux avant de les coiffer. Après utilisation, appuyez sur le bouton « 0 » pour éteindre l'appareil et débranchez-le. Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger. <p>Réglages de température</p> <p>Si vous avez des cheveux délicats, fins, décolorés ou colorés, utilisez les réglages de température plus bas. Pour des cheveux plus épais, utilisez les réglages de température plus élevés. On conseille de toujours effectuer un test lors de la première utilisation pour s'assurer d'utiliser la température correcte sur le type de cheveux. Commencez par le réglage le plus bas, puis augmentez la température jusqu'à obtention du résultat souhaité.</p> <p>Voici un guide des réglages de température :</p> <table> <tr><td>Min - 2 = 120°C - 130°C</td></tr> <tr><td>2 - 4 = 130°C - 150°C</td></tr> <tr><td>4 - 6 = 150°C - 170°C</td></tr> <tr><td>6 - 8 = 170°C - 190°C</td></tr> <tr><td>8 - Max = 190°C - 210°C</td></tr> </table> <p>Auto Shut Off</p> <p>This appliance has an automatic shut off feature for added safety. If the appliance is switched on for more than 72 minutes continuously, it will automatically switch off. If you wish to continue using the appliance after this time, simply press the 'I' button to turn the power on.</p> <p>CLEANING & MAINTENANCE</p> <p>To help keep your appliance in the best possible condition, please follow the steps below:</p> <ul style="list-style-type: none"> Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance. Do not use the appliance at a stretch from the power point. Always unplug after use. <p>REINIGUNG & PFLEGE</p> <p>Um Ihr Gerät in einem möglichst guten Zustand zu erhalten, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wickeln Sie den Kabel nicht rund um das Gerät, sondern legen Sie es locker neben dem Gerät auf. Bringen Sie das Gerät nicht an die Steckdose. Ziehen Sie beim Gebrauch des Geräts nicht am Netzkabel. Nach Gebrauch Stecker aus der Steckdose ziehen. 	Min - 2 = 120°C - 130°C	2 - 4 = 130°C - 150°C	4 - 6 = 150°C - 170°C	6 - 8 = 170°C - 190°C	8 - Max = 190°C - 210°C	<p>Lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise.</p> <p>GEBRAUCHSANLEITUNG</p> <p>Warnhinweis: Achten Sie darauf, dass die heiße Geräteoberfläche nicht in direkten Kontakt mit der Haut, insbesondere den Augen, den Ohren, dem Gesicht und dem Hals kommt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vergewissern Sie sich, dass das Haar trocken ist und kämmen Sie es durch, um es zu entwirren. Teilen Sie das Haar in Haarschichten zum Stylen ab. Drücken Sie zum Einspannen die Taste „I“; das rote und das grüne Anzeigelicht leuchten auf. Drehen Sie den Temperaturregler, um eine für Ihren Haartyp geeignete Temperaturstufe auszuwählen. Das grüne und das rote Anzeigelicht blinken solange, bis die gewählte Temperaturstufe erreicht wurde. Sobald die Temperatur erreicht wurde, leuchtet das grüne Anzeigelicht dauerhaft. Legen Sie eine Haarsträhne zwischen die Crimpplatten in den Bereich, in dem Sie mit dem Styling beginnen möchten. Drücken Sie die Platten fest zusammen und halten Sie sie je nach Haartyp 5 bis 8 Sekunden lang geschlossen. Release the appliance from the hair and repeat as desired. Allow the hair to cool before styling. After use, press the button marked '0' to switch off and unplug the appliance. Allow the appliance to cool before storing away. <p>Temperaturstufen</p> <p>Wenn Sie empfindliches, feines, aufgehellt oder coloriertes Haar haben, verwenden Sie bitte die niedrigere Temperaturinstellung. Für dickeres Haar verwenden Sie die höhere Temperaturinstellung. Es wird empfohlen, bei der ersten Anwendung immer einen Test durchzuführen, um sicherzustellen, dass die für den Haartyp passende Temperatur verwendet wird. Beginnen Sie mit der niedrigsten Einstellung und erhöhen Sie die Temperatur, bis Sie das gewünschte Ergebnis erreicht haben.</p> <p>Hieronder vindt u een richtlijn voor de temperatuurinstellingen:</p> <table> <tr><td>Min - 2 = 120°C - 130°C</td></tr> <tr><td>2 - 4 = 130°C - 150°C</td></tr> <tr><td>4 - 6 = 150°C - 170°C</td></tr> <tr><td>6 - 8 = 170°C - 190°C</td></tr> <tr><td>8 - Max = 190°C - 210°C</td></tr> </table> <p>Auto Shut Off</p> <p>Nachfolgend eine Orientierungshilfe für die Temperaturinstellungen:</p> <table> <tr><td>Min. - 2 = 120°C - 130°C</td></tr> <tr><td>2 - 4 = 130°C - 150°C</td></tr> <tr><td>4 - 6 = 150°C - 170°C</td></tr> <tr><td>6 - 8 = 170°C - 190°C</td></tr> <tr><td>8 - Max. = 190°C - 210°C</td></tr> </table> <p>Automatische Abschaltfunktion</p> <p>Dieses Gerät verfügt über eine automatische Abschaltfunktion für zusätzliche Sicherheit. Wenn das Gerät länger als 72 Minuten kontinuierlich in Betrieb ist, schaltet es sich automatisch aus. Wenn Sie das Gerät nach dieser Zeit weiter benutzen möchten, drücken Sie einfach die Taste „I“, um es wieder einzuschalten.</p> <p>REINIGUNG & ONDERHOUD</p> <p>Houd uw apparaat in optimale conditie door de onderstaande stappen te volgen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wikkelen het snoer niet rond het apparaat, maar rol het snoer losjes op naast het apparaat. Gebruik het apparaat niet als het snoer strak gespannen staat vanaf het stopcontact. Ziehen Sie beim Gebrauch des Geräts nicht am Netzkabel. Nach Gebrauch Stecker aus der Steckdose ziehen. 	Min - 2 = 120°C - 130°C	2 - 4 = 130°C - 150°C	4 - 6 = 150°C - 170°C	6 - 8 = 170°C - 190°C	8 - Max = 190°C - 210°C	Min. - 2 = 120°C - 130°C	2 - 4 = 130°C - 150°C	4 - 6 = 150°C - 170°C	6 - 8 = 170°C - 190°C	8 - Max. = 190°C - 210°C	<p>Lees eerst de veiligheidsinstructies.</p> <p>INSTRUCTIES</p> <p>Waarschuwing: Zorg ervoor dat het hete oppervlak van het apparaat niet direct in contact met de huid komt, met name met de oren, ogen, gezicht en nek.</p> <ul style="list-style-type: none"> Accertare che i capelli siano asciutti e pettinati per rimuovere eventuali nodi. Dividere i capelli in ciocche pronte per l'acconciatura. Premere il pulsante contrassegnato con "I" per l'accensione e le spie rossa e verde lampeggiano. Rotare il selettori della temperatura per selezionare un'impostazione di calore idonea al proprio tipo di capelli. Le spie verde e rossa lampeggiano fino al raggiungimento dell'impostazione della temperatura selezionata. Una volta raggiunta la temperatura, la spia verde rimarrà fissa. Inserire una sezione di capelli tra le piastre di crimpaggio e posizionare sopra la zona in cui inizia l'acconciatura. Chiudere saldamente le piastre e trattenerle per 5-8 secondi a seconda del tipo di capelli. Rilasciare l'apparecchio dai capelli e ripetere l'operazione come desiderato. Suelte el aparato del cabello y repita el proceso. Deje que el cabello se enfrie antes de peinarlo. Tras el uso, presione el botón '0' para apagar y desenchufe el aparato. Deje que el aparato se enfrie antes de guardarlo. <p>Ajustes de calor</p> <p>Si tiene el cabello delicado, fino, decolorado o teñido, use el ajuste de temperatura más bajo. Para cabello grueso, use el ajuste de temperatura más alto. Se recomienda siempre realizar una prueba completa al usar el aparato por primera vez para garantizar la elección de la temperatura correcta en función del tipo de cabello. Comience con el ajuste más bajo y aumente la temperatura hasta obtener el resultado deseado.</p> <p>A continuación, le indicamos una guía de ajustes de temperatura:</p> <table> <tr><td>Min - 2 = 120°C - 130°C</td></tr> <tr><td>2 - 4 = 130°C - 150°C</td></tr> <tr><td>4 - 6 = 150°C - 170°C</td></tr> <tr><td>6 - 8 = 170°C - 190°C</td></tr> <tr><td>8 - Max = 190°C - 210°C</td></tr> </table> <p>Impostazioni di temperatura</p> <p>Per capelli delicati, fini, decolorati o colorati, utilizzare l'impostazione di temperatura ridotta. Per capelli più spessi, utilizzare l'impostazione di temperatura maggiore. All'inizio, si consiglia di effettuare sempre un test sull'uso per assicurarsi che in base al proprio tipo di capelli venga utilizzata la temperatura corretta. Iniziare con l'impostazione più bassa e aumentare la temperatura fino al raggiungimento del risultato desiderato.</p> <p>Di seguito è riportata una guida alle impostazioni di temperatura:</p> <table> <tr><td>Min - 2 = 120°C - 130°C</td></tr> <tr><td>2 - 4 = 130°C - 150°C</td></tr> <tr><td>4 - 6 = 150°C - 170°C</td></tr> <tr><td>6 - 8 = 170°C - 190°C</td></tr> <tr><td>8 - Max = 190°C - 210°C</td></tr> </table> <p>Modos de calor</p> <p>Si tiene el cabello delicado, fino, clareados o coloridos, use el modo de calor más bajo. Para cabellos más gruesos, use el modo de calor más alto. Sugiere-se executar sempre um teste na utilização inicial para garantir que é utilizada a temperatura adequada ao tipo de cabelo. Comece com a definição mais baixa e aumente a temperatura até alcançar o resultado desejado.</p> <p>A continuación, le indicamos una guía de ajustes de temperatura:</p> <table> <tr><td>Min - 2 = 120°C - 130°C</td></tr> <tr><td>2 - 4 = 130°C - 150°C</td></tr> <tr><td>4 - 6 = 150°C - 170°C</td></tr> <tr><td>6 - 8 = 170°C - 190°C</td></tr> <tr><td>8 - Maks. = 190°C - 210°C</td></tr> </table> <p>Apagado automático</p> <p>Este aparato tiene una función de apagado automático para mayor seguridad. El aparato se apagará automáticamente si queda encendido durante más de 72 minutos seguidos. Si desea seguir usando el aparato tras este tiempo, simplemente pulse el botón 'I' para encenderlo.</p> <p>LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO</p> <p>Para mantener su aparato en el mejor estado posible, siga los siguientes pasos:</p> <ul style="list-style-type: none"> No envuelva el cable alrededor del aparato; enróllelo de forma holgada al lado del aparato. No use el aparato a una distancia considerable de la toma de corriente. Desenchúfelo siempre tras el uso. <p>PULIZIA E MANUTENZIONE</p> <p>Per mantenere l'apparecchio nelle migliori condizioni possibili, procedere come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio, ma attaccigliarlo senza stringere troppo nella parte laterale dell'apparecchio stesso. Non utilizzare l'apparecchio a troppa distanza dalla presa di corrente. Desconecte siempre la clavija después de utilizar. 	Min - 2 = 120°C - 130°C	2 - 4 = 130°C - 150°C	4 - 6 = 150°C - 170°C	6 - 8 = 170°C - 190°C	8 - Max = 190°C - 210°C	Min - 2 = 120°C - 130°C	2 - 4 = 130°C - 150°C	4 - 6 = 150°C - 170°C	6 - 8 = 170°C - 190°C	8 - Max = 190°C - 210°C	Min - 2 = 120°C - 130°C	2 - 4 = 130°C - 150°C	4 - 6 = 150°C - 170°C	6 - 8 = 170°C - 190°C	8 - Maks. = 190°C - 210°C	<p>Lea primero las instrucciones de seguridad.</p> <p>MODO DE EMPLEO</p> <p>Atención: Evite que la superficie caliente del aparato entre en contacto directo con la piel, especialmente las orejas, los ojos, la cara y el cuello.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertare che i capelli siano asciutti e pettinati per rimuovere eventuali nodi. Dividere i capelli in ciocche pronte per l'acconciatura. • Premere il pulsante contrassegnato con "I" per l'accensione; las luces indicadoras roja y verde parpadearán. • Gire el selector de temperatura para seleccionar un ajuste de temperatura adecuado para su tipo de cabello. Las luces indicadoras roja y verde parpadearán hasta que alcance la temperatura deseada. Una vez alcanzada la temperatura, la luz indicadora roja permanecerá fija. • Inserte una sección de cabello entre las placas para ondular y colóquela sobre el área donde debe comenzar el peinado. • Cierre las placas con firmeza y mantenga la posición durante 5-8 segundos dependiendo de su tipo de cabello. • Suelte el aparato del cabello y repita el proceso. • Deje que el cabello se enfrie antes de peinarlo. • Dopolutilizzo premere il pulsante contrassegnato con '0' per spegnere e desinnestare l'apparecchio. • Deje que el aparato se enfrie antes de guardar. <p>Ajustes de calor</p> <p>Si tiene el cabello delicado, fino, clareados o coloridos, use el modo de calor más bajo. Para cabellos más gruesos, use el modo de calor más alto. Sugiere-se executar sempre um teste na utilização inicial para garantir que é utilizada a temperatura adequada ao tipo de cabelo. Comece com a definição mais baixa e aumente a temperatura até alcançar o resultado desejado.</p> <p>Abaixo está um guia das definições de temperatura:</p> <table> <tr><td>Min - 2 = 120°C - 130°C</td></tr> <tr><td>2 - 4 = 130°C - 150°C</td></tr> <tr><td>4 - 6 = 150°C - 170°C</td></tr> <tr><td>6 - 8 = 170°C - 190°C</td></tr> <tr><td>8 - Maks. = 190°C - 210°C</td></tr> </table> <p>Modos de calor</p> <p>Se tiver cabelos delicados, finos, clareados ou coloridos, use o modo de calor mais baixo. Para cabelos mais grossos, use o modo de calor mais alto. Sugere-se executar sempre um teste na utilização inicial para garantir que é utilizada a temperatura adequada ao tipo de cabelo. Comece com a definição mais baixa e aumente a temperatura até alcançar o resultado desejado.</p> <p>Nedenfor vises en vejledning til temperaturindstillerne:</p> <table> <tr><td>Min. - 2 = 120 °C - 130 °C</td></tr> <tr><td>2 - 4 = 130 °C - 150 °C</td></tr> <tr><td>4 - 6 = 150 °C - 170 °C</td></tr> <tr><td>6 - 8 = 170 °C - 190 °C</td></tr> <tr><td>8 - Max. = 190 °C - 210 °C</td></tr> </table> <p>Automatisk slukning</p> <p>Dette apparatharen automatiskslukningsfunktion for større sikkerhed. Hvis apparatet er tændt i mere end 72 minutter ad gangen, vil det automatisk blive slukket. Hvis du ønsker fortsat at bruge apparatet efter det tidspunkt, skal du blot trykke på 'I'-knappen for at tænde for det.</p> <p>RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSE</p> <p>For at holde apparatet i bedst mulige stand, skal du følge nedenstående trin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vær ikke ledningen omkring apparatet. Rul i stedet ledningen løst op ved siden af apparatet. • Brug ikke apparatet udstrakt fra stikket. • Tag altid stikket ud efter brug. 	Min - 2 = 120°C - 130°C	2 - 4 = 130°C - 150°C	4 - 6 = 150°C - 170°C	6 - 8 = 170°C - 190°C	8 - Maks. = 190°C - 210°C	Min. - 2 = 120 °C - 130 °C	2 - 4 = 130 °C - 150 °C	4 - 6 = 150 °C - 170 °C	6 - 8 = 170 °C - 190 °C	8 - Max. = 190 °C - 210 °C
Min - 2 = 120°C - 130°C																																																						
2 - 4 = 130°C - 150°C																																																						
4 - 6 = 150°C - 170°C																																																						
6 - 8 = 170°C - 190°C																																																						
8 - Max = 190°C - 210°C																																																						
Min - 2 = 120°C - 130°C																																																						
2 - 4 = 130°C - 150°C																																																						
4 - 6 = 150°C - 170°C																																																						
6 - 8 = 170°C - 190°C																																																						
8 - Max = 190°C - 210°C																																																						
Min - 2 = 120°C - 130°C																																																						
2 - 4 = 130°C - 150°C																																																						
4 - 6 = 150°C - 170°C																																																						
6 - 8 = 170°C - 190°C																																																						
8 - Max = 190°C - 210°C																																																						
Min - 2 = 120°C - 130°C																																																						
2 - 4 = 130°C - 150°C																																																						
4 - 6 = 150°C - 170°C																																																						
6 - 8 = 170°C - 190°C																																																						
8 - Max = 190°C - 210°C																																																						
Min. - 2 = 120°C - 130°C																																																						
2 - 4 = 130°C - 150°C																																																						
4 - 6 = 150°C - 170°C																																																						
6 - 8 = 170°C - 190°C																																																						
8 - Max. = 190°C - 210°C																																																						
Min - 2 = 120°C - 130°C																																																						
2 - 4 = 130°C - 150°C																																																						
4 - 6 = 150°C - 170°C																																																						
6 - 8 = 170°C - 190°C																																																						
8 - Max = 190°C - 210°C																																																						
Min - 2 = 120°C - 130°C																																																						
2 - 4 = 130°C - 150°C																																																						
4 - 6 = 150°C - 170°C																																																						
6 - 8 = 170°C - 190°C																																																						
8 - Max = 190°C - 210°C																																																						
Min - 2 = 120°C - 130°C																																																						
2 - 4 = 130°C - 150°C																																																						
4 - 6 = 150°C - 170°C																																																						
6 - 8 = 170°C - 190°C																																																						
8 - Maks. = 190°C - 210°C																																																						
Min - 2 = 120°C - 130°C																																																						
2 - 4 = 130°C - 150°C																																																						
4 - 6 = 150°C - 170°C																																																						
6 - 8 = 170°C - 190°C																																																						
8 - Maks. = 190°C - 210°C																																																						
Min. - 2 = 120 °C - 130 °C																																																						
2 - 4 = 130 °C - 150 °C																																																						
4 - 6 = 150 °C - 170 °C																																																						
6 - 8 = 170 °C - 190 °C																																																						
8 - Max. = 190 °C - 210 °C																																																						

SÅDAN BRUGES PRODUKTET

Advarsel: Sørg for at undgå, at apparatets varme flader kommer i direkte kontakt med huden, navligh ører, øjne, ansigt og hals.

- Sørg for, at håret er tørt og gennemredt for at fjerne eventuelle filter hår. Opdel håret i sektioner, så de er klar til styling.
- Tryk på knappen mørket 'I' for at tænde for apparatet. Både den røde og den grønne lampe vil blinke.

- For at vælge en varmeindstilling, der passer til din hårtype, skal du dreje temperaturknappen. Den grønne og den røde lampe vil blinke, indtil den valgte temperatur er nået. Når temperaturen er nået, stopper den grønne lampe med at blinke.
- Indsæt en hårskæg mellem pladerne og over det område, hvor stilken skal starte.
- Luk pladerne stramt sammen og hold dem samlet i 5-8 sekunder, afhængigt af din hårtype.

- Frigør apparatet fra håret og gentag efter behov.
- Lad håret afkøle helt inden, du styler det.
- Tryk på knappen markeret med '0' efter brug for at slukke for apparatet, og tag stikket ud af kontakten.
- Lad apparatet køle af, inden du lægger det væk.

Varmeindstilling

Anvend den lavere varmeindstilling, hvis du har hår, fint, afbleget eller farvet hår. Til tykkere hår anvendes varmeindstillingen, hvis du har hår, fint, afbleget eller farvet hår. Til hårtyperne anvendes højere varmeindstilling. Det anbefales altid at udføre en test inden førstibrugtagning for at sikre, at der anvendes den korrekte temperatur til hårtyperne. Start på den laveste indstilling og øg temperaturen, indtil det ønskede resultat opnås.

Nedenfor vises en vejledning til temperaturindstillerne:

Min. - 2 = 120 °C - 130 °C
2 - 4 = 130 °C - 150 °C
4 - 6 = 150 °C - 170

