



**EINFACHES HAARSCHNEIDEN ZU HAUSE
SUPER-X KABELLOSER 15-IN-1 MULTI TRIMMER**



BaByliss[®]

SUPER-X KABELLOSER 15-IN-1 MULTI TRIMMER

PRÄZISIONS- HAARSCHNEIDER

1. Halten Sie den Trimmer so, dass die Zähne nach oben zeigen, aber flach auf der Haut liegen.
2. Führen Sie den Trimmer entgegen der Haarwuchsrichtung gleichzeitig nach oben und aussen durch das Haar.
3. Der Trimmer arbeitet am effizientesten, wenn er mit seiner eigenen Geschwindigkeit durch das Haar schneidet.

HAARSCHNEIDER

1. Beginnen Sie im Nacken und halten Sie den Trimmer mit den Zähnen nach oben, so dass die Kammführung flach am Kopf anliegt.
2. Bewegen Sie den Trimmer entgegen der Wuchsrichtung der Haare langsam aufwärts und auswärts durch das Haar in Richtung Scheitel. Die Kammführung hilft, das Haar anzuheben, sodass die Klingen das Haar in der gewünschten Länge schneiden.

OUTLINING


1. Zum Versäubern der Schnittkanten, z. B. am Nacken und an den Koteletten, lösen Sie die Kammführungen.
2. Halten Sie das Gerät umgedreht, so dass die Vorderseite des Trimmers zu Ihrem Kopf zeigt.
3. Halten Sie den Trimmer gerade auf Ihre Koteletten oder den Nacken und bewegen Sie ihn nach unten.

RASIERER

1. Führen Sie den Rasierer sanft über die Haut, üben Sie nur wenig Druck aus und rasieren Sie in Haarwuchsrichtung.
2. Seien Sie besonders vorsichtig bei der Rasur empfindlicher Stellen.

NASEN- & OHRENHAARTRIMMER

1. Führen Sie den Trimmer in die Nase oder das Ohr ein und bewegen Sie ihn vorsichtig in kreisförmigen Bewegungen.
2. Verwenden Sie den Trimmer nur am Eingang des Ohrs oder der Nase.



BaByliss®